

Mérida, Yucatán CP. 97205

2MMEXICO.COM.MX ventas@2mmexico.com.mx Tel 722 288 5705

## **FICHA TÉCNICA**

# Agente de oxidación y desinfección de grado alimenticio



NOMBRE DEL PRODUCTO	INSTANT OXYDES®			
	Agente de oxidación y desinfección de grado alimenticio			
DESCRIPCIÓN BREVE	INSTANT OXYDES® es un fuerte agente de oxidación y desinfección de grado alimenticio en forma de polvo cristalino inodoro. Para su uso, se agrega al agua y se disuelve fácilmente. Siendo un agente de oxidación potente, nuestro INSTANT OXYDES® tiene una amplia gama de usos y aplicaciones.			
APLICACIONES	» Oxidación de hierro, manganeso y acido sulfhídrico			
	» Desinfección			
	» Control microbiológico en sistemas de calentamiento y enfriamiento			
	» Control de sabor, olor y color			
	<ul><li>» Regeneración de materiales de adsorción</li><li>» Sanitización y limpieza profunda de material filtrantes y resinas</li></ul>			
	<ul> <li>Sanitización y impreza profunda de material medianes y resmas</li> <li>Sanitización de filtros, equipos de osmosis inversa, SDI, etc.</li> </ul>			
DESCRIPCIÓN	INSTANT OXYDES® está hecho mediante un proceso de cristalización de peróxido de hidrógeno estabilizado (SHP). La cristalización se lleva a cabo cuando un líquido inicial se somete a una reacción por agitación, a una temperatura de 15 a 30°C y una vez formado el INSTANT OXYDES®, se precipita fuera de la solución. Este polvo precipitado se separa del líquido y se recupera ya como producto final.			
	INSTANT OXYDES® contiene un estabilizador a base de sales tri-sódicas en una cantidad del 1% de su peso neto. Los 5 kilogramos de INSTANT OXYDES® a 100 litros de solución con 13.5% de peróxido de hidrógeno.			
	INSTANT OXYDES® es el mejor desinfectante y agente de oxidación que se descompone únicamente en oxígeno, agua y carbonatos. Es decir, los procesos con INSTANT OXYDES® no generan residuos o contaminantes tóxicos como sucede con el cloro, dióxido de cloro y permanganato de potasio.			
PROPIEDADES	Estado físico	Sólido, granulado		
	Color	Blanco		
	Olor	Casi inodoro, especifico del producto		
	Punto de ignición	> 100°C		
	Densidad aparente:	Aprox. 700 – 800 Kg/m³		
		10.2 (aprox., solución de 3%)		
	pH			
	Solubilidad en agua (16°C)	> 200 g/l		



2MMEXICO.COM.MX ventas@2mmexico.com.mx Tel 722 288 5705

## FICHA TÉCNICA

## Agente de oxidación y desinfección de grado alimenticio



#### DILUCIÓN

INSTANT OXYDES® se debe disolver en agua desmineralizada u osmótica.

Concentración deseada de la solución	INSTANT OXYDES  por litro	
1%	10 g	
2%	20 g	
2.5%	25 g	
5%	50 g	

#### **INDICACIONES DE USO**

En el tratamiento de agua, para uso de desinfección y oxidación, **INSTANT OXYDES**<sup>®</sup> se aplica generalmente en soluciones del 5%.

#### Desinfección

- » Agua: 20 a 100 ml/m³ al 5.0%
- » Superficies: Aplicar solución al 2.0% por un mínimo de 5 min

Oxidación: 1 ml/ppm de Fe, 2 ml/ppm de Mn, 5 ml/ppm de H<sub>2</sub>S al 5%

**Sanitización:** para la sanitización de *materiales filtrantes y resinas de intercambió iónico* se recomienda aplicar 25 gramos por pie<sup>3</sup> de material filtrante o resina.

#### MÉTODO DE APLICACIÓN

#### SANITIZACIÓN DE MEDIOS FILTRANTES

- 1. Retrolavar la cama del equipo por 15 a 30 minutos con el flujo de retrolavado del diseño del equipo.
- 2. Aplicar la solución de INSTANT OXYDES® y asegurar que toda la cama del equipo este en contacto con el producto.
- 3. Dejar de enjuagar la cama del equipo por 30 a 60 minutos.
- 4. Retrolavar la cama del equipo por 15 a 30 minutos, o hasta el agua salga limpia o transparente.
- 5. Enjuagar el equipo por 2 a 5 volúmenes de cama.

Operar en modo de filtrado el equipo de acuerdo a su diseño

#### **SANITIZACIÓN DE MEMBRANAS**

Para la sanitización o la limpieza alcalina de membranas de microfiltración, ultrafiltración y/o de ósmosis inversa se recomienda el uso de una solución del 2 a 3 % de INSTANT OXYDES®.

- 6. La solución de INSTANT OXYDES® al 2 o 3% puede ser aplicada con el equipo de limpieza.
- 7. Se recomienda recircular la solución por 30 a 60 minutos.
- 8. Para el control del ensuciamiento microbiológica se debería repetir el procedimiento cada 2 a 4 semanas o con la frecuencia que sea necesaria.



2MMEXICO.COM.MX ventas@2mmexico.com.mx Tel 722 288 5705

## FICHA TÉCNICA

# Agente de oxidación y desinfección de grado alimenticio



#### **PRESENTACIÓN**

Empaque	Cantidad	Dimensiones	Peso Bruto
Bolsa	5 Kg	-	5.1 Kg
Caja	20 Kg	45x33x33 cm	21.5 Kg
Tarima	640 Kg	115x115x145 cm	765 Kg

#### **BENEFICIOS**

1 bolsa de INSTANT OXYDES® es equiva-lente a 100 Kg de un producto convencional en borrones.

**INSTANT OXYDES**® permite generar ahorros significantes en fletes, almacenamiento y en el manejo del producto.

